



ガスがでない・・・ その時は！

保存版

お風呂のお湯が出ない時やコンロが点火しない時には下記の確認・操作をお願いします

★ 給湯器の湯がでない時

確認事項 → *

- * 給湯器の場合
コンセントを一度抜いて30秒経過してからいれなおしてください
- * 台所湯沸器の場合
電池の交換時期は大丈夫でしょうか？
電池交換ランプ(赤色) が点いていませんか？
点火の際パチパチと音がしますが、その間隔が長いと電池の交換時期です

★ コンロが点火しない時

確認事項 → *

- * 電池交換ランプ(赤色) が点いていませんか？
- * 点火の際パチパチと音がしますが、その間隔が長いと電池の交換時期です
- * コンロの清掃後に点火しない場合は、バーナーが正確に設置されているか確認してください

お湯が出ない・コンロも点火しない時には、下記操作をお願いします

湯が出ない
コンロも点火しない → ガスメーターの安全装置が作動(赤ランプの点滅) してガスを遮断していると思われます
お手数をおかけしますが解除作業をお願いします

- 【解除方法】
- ① ガスコンロの元栓を閉めてください
 - ② ガスメーターまで移動してください
 - ③ メーターを正面からみて、黒色のボタンを押す
 - ④ ボタンを押して3分経過して点滅が消えてから点火してください



点滅が消えたら点火

※ 復帰作業後も点火しない時は当社までご連絡下さい

(株) 青 山 商 会

079-266-2157